

取扱説明書

Mioletフォーユー専用ハイトスペーサー

PC501-FU45


この度は、Mioletフォーユー専用ハイトスペーサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。組立前に不足部品が無いか、梱包内容をお確かめください。

●梱包内容

 <p>ハイトスペーサー：4個</p>	 <p>保証書：1枚</p>	 <p>取扱説明書 (本書)：1枚</p>
--	--	--

●ハイトスペーサーの取り付け方

①固定脚の前方からハイトスペーサーをスライドさせます。
 (ハイトスペーサーのツメがかかるまで奥に入れてください。)




固定脚


ツメ

スライド


②同様に、すべての固定脚に取り付けをおこなってください。



ツメがかかっていることを確認してください



●ハイトスペーサーの取り外し方



①上図の様に、ハイトスペーサーを①矢印方向に固定脚から引き離し、ツメを外します。
 ②①の状態を維持したまま、ハイトスペーサーを②矢印方向へスライドさせ、固定脚から取り外します。

警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています

- ハイトスペーサーを奥まで挿し込み、ツメが固定脚にかかっていることを確認してください。
- ハイトスペーサーを取り付けた後、ぐらつきがないことを確認したうえでご使用ください。

点検・お手入れ

- ハイトスペーサーの取り付けが確実かどうか、定期的
に必ず点検してください。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落
とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 製品に、ベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤な
ど、ご使用にならないでください。